# **National**

# 取扱説明書

スチームⅢジャー炊飯器 家庭用

1.0Lタイプ

SR-ST10A

1.8Lタイプ 品番 SR-ST18A



このたびは、スチーム回ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

上手に使って上手に節電

# おいしいごはんのヒミツ!

130 高温スチーム

お米本来の甘み・粘り・香りを引き出す

スチーム保温

乾燥を抑え、保温臭も追い出す

うま び 旨火ダイヤモンド銅釜

お米一粒一粒にしっかり熱を伝える





# 目 次

確認	ح
ご注意	

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前/付属品

ふっくらごはんを炊くコツ

手順とポイント

ふっくらごはんを炊くコツ 種類・銘柄・料理・好みに合わせる

12

6

毎日の

使いかた

ごはんを炊く(準備)

お米をはかる/お米をとぐ 水加減をする/水容器をセット/内釜をセット

加減をする/水谷器をセット/内金をセット 現在時刻の合わせかた

ごはんを炊く(炊飯)

ごはんを炊く(予約炊飯)

保温する

20

スチーム保温/スチーム再加熱

いろいろなごはんの炊きかた 炊込みごはん/すしめし/おかゆなど...

蒸しコースで調理 赤飯/茶わん蒸しなど...

使うために

お手入れ

使うたびに/お手入れ機能

こんな表示が出たら

故障かな?

こんなときは

保証とアフターサービス

30

3/1

# 安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**春女 ⁴** 「死亡や重傷などを負う可能性が ■ 切 想定される」内容です。



「傷害や物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



安全上のご注章

してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

火災、やけど、 発火、感電など を防ぐために…

#### コンセントや電源 コードは...



定格15A·交流100V のコンセントを単独 で使う。

電源プラグは、根元 まで確実に差し込む。 電源プラグのほこり 等は、定期的にとる。 (ほこり等がたまる と湿気等で、絶縁不 良の原因) 延長コードは、定格 15A以上のものを単



電源コードや電源プラ グを傷つけない。 電源コードが傷んだ り、コンセントの差し 込みが緩いときは、 使用しない。 ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しをしな

独使用する。

L10

#### 吸排気口やすき間に 異物を入れない



## 蒸気口は高温です 顔や手を近づけない





#### 事故をさける ために...



子供など取り扱いに 不慣れな方だけで使 わせたり、乳幼児の 手の届く所で使わない。

やけど、火災、けが、

感電、漏電などを

防ぐために…





本体を水洗いしたり、 水につけたり、水をか けたりしない。





絶対に改造や分解・ 修理をしない。

# ⚠ 注意

#### こんな場所で使わない!



水のかかる所や火気の近く。 不安定な場所や熱に弱い敷物の上。 壁や家具の近く。(変色や変形の原因) 電気カーペットの上。

#### 本体内部は高温です!



使用中や使用直後は、 高温部に触れない。

特にふたの内側 や内釜近くの 金属部分など。

> 水容器や クリアフレーム





持ち運ぶときは、 このフックボタンに触れ ない。(ふたが開き、やけ どの原因)



専用の内釜以外は絶対に 使用しない。

(過熱によるやけどや けがの原因)

#### 電源コードの取扱い



電源コードを巻き取る ときや電源プラグを抜 くときは、必ず電源プ ラグを持つ。

(けがや発火の原因) 使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから 抜く。



医療用ペースメーカー等をお使いの方は、医師とご相談ください。 (本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります) ご使用後のお手入れは本体内部が冷えてから行う。


初めてお使いになるときは、内釜・しゃもじ・しゃもじホルダー・ふた加熱板・蒸気ふた・水容器・スチームパイプ・蒸し板を洗ってください。 ( P.24 )

#### 炊飯器の設置について

炊飯器をスライド式テーブルに置くときは、 必ず荷重強度を確認してください。

品番	荷重強度
SR-ST10A	10kg以上のもの
SR-ST18A	12kg以上のもの

炊飯器の重さは、お米や水の量を含めると 最大約8kg(SR-ST10A)と約11kg(SR-ST18A)になり、 テーブルの荷重強度を超えると炊飯器が落下する恐れがあります。 ジャーポット等と一緒に置かないでください。



#### 故障や誤動作を防ぐために

使用中は、ふたの上にふきんや熱い もの(やかんやなべなど)を置かない。 蒸気がこもり、ふたが変形したり、 ボタンが故障する原因となります。

> ふきん等をかけたまま炊飯すると 炊飯終了後に「U19」(P.27) を表示します。



ごはんつぶなど、異物をつけたまま使わない。



炊飯器に磁石を近づけない。



磁気に弱いものを近づけない。 記憶が消えたり、雑音が入ることがあ ります。

磁気カード (キャッシュカード、定期券など) 磁気テープ(カセットテープなど) 無線機器(テレビ、ラジオなど)

内釜は炊飯器以外には使わない。

IHクッキングヒーターの上で使わない。

直射日光が当たる所で使わない。

#### 内釜を傷めないために

#### 内外面共通

たたいたりこすったりしない。 スポンジで洗う。 (みがき粉や金属たわし、ナイロン たわしで洗わない)




研磨粒子部分で洗わない。

使用上のお願い

#### (フッ素樹脂(内 面)

スプーンや食器類を入れない。 泡だて器などで洗米しない。 金属製のおたまは使わない。 すしめしのとき、内釜で酢を混ぜない。 調味料を使った場合は、すぐに洗う。 フッ素樹脂被膜は、ご使用により摩耗しますので、 大切にお使いください。





#### 銅(外面)

緑色のさびや、さびと熱による変色が発生することがありますが、性能や人体への 影響など問題はありません。

さびで変色した場合は、酢で軽くふき取り、水洗いすると色が戻ります。 使用頻度によって浅い傷や釜底のメッキの摩耗などが発生しますが、性能に問題は ありません。

#### お知らせ

ダイヤモンドフッ素樹脂被膜は、ご使用によりはがれることがあります。そのままお使いいただいても、人体に害はなく、炊飯や保温をする上で、問題なくご使用いただけます。 気になるときや内釜が変形したときは、新規購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



1.0Lタイプ品番: ARE50-A42

Pana Sense

1.8Lタイプ品番: ARE50-A41 http://www.sense.panasonic.co.jp/

 $\overline{7}$ 


# 各部の名前 / 付属品





#### 表示部

#### (表示のすべてを表していますが、お使いになる中でこのような表示はしません。)







#### しゃもじホルダーの取り付けかた

 1 しゃもじホルダーをハンドルのくぼんでいるところに取り付ける
 2 しゃもじを入れる

 左右どちらでも取り付けできます

### おいしさの3か条!

水とお米は 正しくはかる

> はかった量を基準に、炊飯器が 炊きかたを調整しています。

一度目のとぎ水は すぐに流す

> ぬかを含んだ最初のとぎ水を 乾いたお米が吸わないようにする。

炊飯に適した水を使う

水道水や浄水器を使った水が おすすめです。

pHの高い アルカリイオン水 pH9未満が

おすすめです

ミネラルウォーター 硬度100未満が

おすすめです

吸水は炊飯器におまかせ!お米をといだらすぐ炊飯器へ。



ご家庭に合わせて

おいしく炊き分け!  $(P.12 \sim 13)$ 

お米に合わせて 「高温スチーム」

銘柄

お好みに合わせて 「水加減」

料理

好み

# 夕

浸し米炊飯

事前に内釜や別容器でお米を浸 水させたときにお使いください。 炊飯時間を短縮できます。 (P.17)

余分な水分を逃がす!

# 必要によりスチ

保温のごはんが あつあつ、ふっくら!

ふっくらごはんを炊くコツ

手順とポイント

保温中のごはんを再加熱し、高温 スチームで保温によるごはんの ぱさつきや保温臭を軽減します。 (再加熱は1回がおすすめです)



すぐにほぐして!

動

に

保温



#### 新しいお米を選ぼう

お米は野菜と同じ、生鮮食品です。 精米されて空気に触れたお米は、 少しずつ酸化してしまいます。買 うときは、精米の日付が新しいも のを選びましょう。



#### おいしさの賞味期限

生鮮食品であるお米を、おいしく 食べられる期間は変化します。 下記を目安に、封を切ったらできる だけ早く食べきりましょう。








以内







#### 「保存」ってどうしてる?

保存に適当な場所は、冷蔵庫の野 菜室など。お米が酸化しないよう、 密閉して小分けにすると、においも 吸わず、しまいやすくなります。





入れて冷蔵庫へ!

#### 「おいしいお米」って?

お米のおいしさは、銘柄、産地に よっても様々。色々と食べ比べて、 お好みに合ったお米を探してみて ください。



# ふっくらごはんを炊くコッ <sup>種類・銘柄・料理・好みに</sup> 合わせる

お米の

「お米」の種類に合わせて炊き分け

お米の種類

「お米」



玄米を精米し、胚芽や 外皮などを取り除いた うるち米のこと。



白米に残った粘着性の ぬかを、さらに落として、 洗米の手間を省いたお米。



稲の一番外側の、もみ殻だ けを取り除いたお米。 胚芽部分に多くの栄養が含 まれている。歯ごたえあり。



くらごはんを炊くコツ

種類

銘柄

料理

・好みに合わせる

玄米を水につけて発芽さ せたお米。優れた栄養価 を持ち、外皮が玄米より やわらかく、食べやすい。



きびや麦、ひえなどの穀 類で、大きさも様々。食 物繊維やミネラル豊富 で、白米や玄米に混ぜて 炊く。

白 米

無洗米

発芽玄米

雑穀米

「メニュー」に合わせて炊き分け



今夜は五目ごはん メニューは「炊込 み」で!

工夫しだいでレパートリーも広がります











お米の

わたしの

銘柄や季節に合わせ、「高温スチーム」で 炊き分け

炊きあがりの 銘 柄 性質

おすすめの §温スチームの強さ

夏場

通常

夏場

魚沼産コシヒカリ 宮城産ササニシキ やわらかく 宮城産ひとめぼれ 炊けるお米 ミルキークィーン 低アミロース米

弱 べたつきを 防いで 旨さを引き出す

通常

新米

あきたこまち キヌヒカリ コシヒカリ ササニシキ はえぬき ひとめぼれ ヒノヒカリ ブレンド米

幅広い 種類のお米

中 甘み・粘りを 引き出す

新米)

きらら397 つがるロマン ななつぼし ほしのゆめ むつほまれ ゆめあかり

かために 炊けるお米

通常 新米 夏場 中 強 パサつきを 防いで 旨さを引き出す

通常は色の濃い部分がおすすめですが、新米は弱めに、夏は強めになど、 季節やお好みで変えてください。

好みに合わせ、「水加減」を調整

やわらかめが好き だから多めで!

水の量を調整

やわらかめに炊きあがる

かために炊きあがる

少なめ

12









# お米をはかる

付属の計量カップできちん とはかり、内釜に移す。



ごはんを炊く

準備









約180ml(1カップ/合)

1回で炊けるお米の量 ( ➡ 裏表紙 )

# お米をとぐ

最初はたっぷり の水で大きくか き混ぜ、すぐに 水を捨てる。



(乾燥したお米

がヌカ分を吸いやすいため) お米とお米を軽くすり合わせるよ うに、とぐ 洗い流すを繰り返す。 水が澄んでくるまで手早く洗う。

洗米のあとはざるあげ放置しな いでください。


(お米が割れ、ごはんがべたつく 原因になります)



お米をあらかじめ浸しておく 必要はありません。 無洗米は、軽く底からかき混ぜ お米と水をなじませる。 無洗米でおこげや、においが気 になるときは軽く水洗いし、 お米のでんぷんを洗い流す。

# 水加減をする

平らな台の上で、炊きたいメニュー の目盛りに合わせて水を入れる。 (左右の目盛り、両方を見ながら)



(白米4カップの場合) 図の内釜は1.8Lタイプです。

お米は、平らにならしておく。 水量は、お米のカップ数に 合わせる。

新米は少なめに、夏場は多めに するなどお好みに合わせて水加 減する。

水を多めに入れたときは、ふき こぼれたり「U12」を表示する ことがあります。(P.27)

# 電源プラグを 差し、 ふたを開ける

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しをしないでくださ L1.

# 水容器をセット

炊飯や保温時に「高温スチーム」を使 うために、水容器に水位線まで水を入 れてセットする。 ここまで

スチームを使わな いメニューでも水 容器をセットする。 水は水道水を使い、 炊くたびに入れ替 える。

40 以上の水(湯)

は入れない。「高温スチーム」炊飯で きない場合があり、炊飯後に「高温 スチームなし」を表示します。 水容器に水がなくても炊飯できま

すが、味の低下の原因になります。

内釜をセット

内釜の周囲の水分などを ふき取り、内釜をセットして ふたを閉じる。

# 水を入れる

# 現在時刻が合っていないときは

現在時刻の合わせかた

5回押して 「時刻合せ」を選ぶ





押して 時刻を合わせる

・押し続けると早送りできます。

点滅が止まれば完了です



14

選択

押し選択する

「コース選択」ボタンは、1回押すごと に(メニュー お米 スチーム炊き分け 蒸し 時刻合せ メニュー.....)の順 に選択できます。

点灯しているところが選択されています

スチーム炊き分け

時刻合せ

メニュー ◀ふつう 少量 早炊き 炊込み すしおかゆ お手入れ 白米 無洗米 玄米 発芽玄米 雑穀米 高温スチーム

弱中強

押し選択する

点滅しているところが選択されています。

手順1のあと が点灯しているところは「三角」ボタンで詳細内容が選択できます。

例えば、手順1でメニューを選択したときは、「三角」ボタンを1回押すごとに(ふつう 少量 早炊き

炊込み すし おかゆ お手入れ ふつう……)の順に変わり選択できます。

メニューの組み合わせによっては、選択できないものがあります。(裏表紙の仕様参照)

手順1で「メニュー」または「お米」「スチーム炊き分け」を選択し、手順2で「三角」ボタンを押して設定を変更した 場合、「蒸し」コースや「時刻合せ」を選択することはできません。「取消/切」ボタンを押してから行ってください。

- ・「蒸し」コースは ➡ P.22
- ・「時刻合せ」は → P.15 現在時刻の合わせかた

選択

押して「メニュー」を選び



メニュー ◀ふつう 少量 早炊き 炊込み すしおかゆ お手入れ

選んだところが点滅します。

少しだけ炊くとき ➡「少量」選ぶ(白米・無洗米のみ)

 $(1.0L971:0.5 \sim 1.5 \text{ down}, 1.8L971:1 \sim 2.5 \text{ down})$ 

**早く炊くとき** → 「早炊き」選ぶ(白米・無洗米のみ)

「早炊き」するとごはんがかためになり、おこげができることがあります。 あらかじめ、お米を浸水させるとやわらぎます。

コース 選択 押して「お米」を選び



お米の種類を 三角ボタンで 選ぶ



メニューによって選べるお米の種 類が変わります。

コース 選択 押して「スチーム炊き分け」を選び



予約炊飯するとき ➡ このあとでP.18へ

高温スチームの 強さを三角ボタン で選ぶ



高温スチームの強さはお米の銘柄 に合わせて選びます。(P.13) お米の種類やメニューによっては 高温スチームの強さが固定されます。



押す

炊飯を始めます

メニュー ふつう お米自来
万一人統分が高温ステーム
わ 時刻合せ

お米を炊飯器の外で浸したあと炊くとき ➡ (浸し米炊飯)

炊飯を取り消すとき → 関



2度押す

炊きあがるまでの時間を表示します。 時間は、浸水時間や水温により異なり ます。炊飯器は、浸水時間(準備を してから「炊飯」ボタンを押すまで の間)を自動で計測し、炊飯時間と 火加減を調節して炊きあげます。

浸水は夏場は30分以上、冬場は1時間以上を目安にしてください。(お米の状態や水温によって異なる) 連続して炊飯するときは、水容器の水を入れ替えて、5分以上経過してから炊飯してください。

	炊きたいメニューに合わせてコースが選べます						
	ふつう	少量	早炊き	炊込み	す し	おかゆ	
メニュー							
お米	白米・無洗米 玄米・発芽玄米 雑穀米	白米・無洗米	白米・無洗米	白米・無洗米	白米・無洗米	白米・無洗米 玄米・発芽玄米 雑穀米	
スチーム	白米・無洗米以外は スチームの強さ固定	弱 中 強	(なし)	スチームの強さ固定	(なし)	(なし)	
炊 飯 残時間 表 示	玄米・発芽玄米:13分前から	炊飯開始から	7分前から	13分前から	炊飯開始から	白米・無洗米 : 5分前から 玄米 : 9分前から 発芽玄米・雑穀米:5分前から	

こはんを炊く

飯

こはんを炊く

炊

飯

# ごはんを炊く 予約炊飯 (炊きあがり時刻を予約する)

(この炊飯器では2通りの予約時刻を記憶できます)



現在時刻が合っているか確認し(P.15)「ごはんを炊く」(P.17)手順3のあと、

予約 1.2

押して予約1または予約2を選ぶ

「予約」ボタンを押すごとに







…と変わります





押して炊きあがり時刻を合わせる

三角ボタンは、1回押すと10分単位で進んだり戻ったりします。 押し続けると早送りできます。

ごはんを炊く


予約炊飯



押す



例.7時30分に合わせた場合



予約を取り消すとき →

あらかじめ予約時刻だけを設定しておくとき

手順1~3で炊きあがり時刻を確定したあと、必ず | | 響 | を押してください。

そのまま放置すると、予約した時刻に合わせて炊飯が始まります。

予約完了

#### お知らせ

予約炊飯ではお米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、おこげができたりする場合があります。 「早炊き」「炊込み」メニューは予約炊飯できません。

- 一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶されています。
- (お使い始めは「予約1」が5:00、「予約2」が18:00にセットされています)
- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)の予約はお米が発酵し、においの原因になります。 発酵の早い自家製発芽玄米の予約炊飯はおすすめできません。

# 保温する



#### スチーム保温

#### 炊きあがると自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてください)

保温は、約60 でやさしく保温し、約5時間ごとに約75~80 に加熱し、水容器の水を沸騰させて、 スチームを投入します。(約17分間表示部に高温スチームを表示します) スチームが投入されないときは ➡ P.29スチーム保温ができない参照

保温を切るには →



再度、保温するには →



保温の経過時間を1時間単位で 0~23時間まで表示します。 (0時間は1時間経過していない ときに表示) 24時間を超えると現在時刻を表示 します。

#### お願い

保温中(ごはんがある状態)に取り消しをしたり電源プラグを抜いて、そのまま放置しないでください。 においや露が多く付着する原因になります。 次のような保温はしないでください。

- ・24時間以上の保温・「白米」「無洗米」以外のお米・「おかゆ」「炊込み」メニュー
- ・水容器なしでの保温 ・しゃもじを入れたままの保温

#### スチーム再加熱

保温中のごはんを再加熱します。水容器に水があることを確認し、保温中に行う



約5~8分間スチームで再加熱される。(保温ランプ点滅) ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐして完了。

#### お知らせ

#### スチーム再加熱は

- ・保温ランブ消灯中や、ごはんが冷えているときにはできません。(ブザー音が4回鳴る)
- ・1回がおすすめです。(繰り返すとごはんの味が低下します)
- ・2回以上するときは、水容器に水を補給してください。
- (水がなくなるとスチームの出ない再加熱になり、 🍑 🔀 🔼

を表示します)

コース設定(P.16) 炊きあがったら

発芽玄米

スチーム炊き分け 高温スチーム

メニュー ふつう

すぐに上下に

返すようにほぐす

調味料をなべなど

であたため、合わ

せ酢をつくってお

昆布を出し、しめ

らせたすし桶にご

熱いうちに を全

体にふりかけ、切

はんを移す

# ろい ろなごはんの炊きか

# いろいろなごはんの炊きかた



	・白米 3カップ	-
(4~5人分)	・ごぼう・こんにゃく 各30 g	
	・干ししいたけ2枚	$\mathbb{A}$
	・油揚げ1/2枚	
	・鶏肉・にんじん 各50g	
	・みつば 7~8本	(

具を入れるときは、お米の量の1カップあたり75gまでが適量です。 もち米を使って「炊きおこわ」にすることもできます。 予約はできません(調味料が沈殿するため)

#### 準備

#### 白米をとぐ

- ・ごぼうをささがきにして水につける
- ・こんにゃくをさっとゆで、細切りにする
- ・干ししいたけをぬるま湯でもどし 石づきをとり細切りにする
- ・油揚げに熱湯をかけ細切りにする
- ・鶏肉を細切りにする
- ・にんじんをせん切りにする
- ・みつばを2cmの長さに切り熱湯をかける のお米とAを入れる 水位線:白米3





準備

水容器に水を入れ本体にセット

玄米を軽く洗い、

水加減をする

白米をとぐ

発芽玄米を軽くとぎ、

水位線

玄米

白米

材料

市販品の表示

に従ってくだ

玄米

るように混ぜながら、うちわであおいで急速に冷ます (よくかき混ぜ、平らにする) みつば以外の の具を上にのせる(混ぜない 水容器に水を入れ本体にセット 「おかゆ」 塩を加えて かき混ぜる ⊒-ス 押し **| ◆ ※ ▶** | で メニュー:「炊込み」を選ぶ お米白米 **◄ ◎ ▶** 「おかゆ」 お米:「白米」を選ぶ の 他の メニュー 「おかゆ」 押す (予約はできません) 「発芽玄米入りがゆ」 一 白米・発芽玄米 全がゆ お米 「発芽玄米」 お か メニュー 「おかゆ」 全がゆ 「雑穀入りがゆ」 ゆ 白米・雑穀 炊けたらふんわりほぐし、みつばをかざる。 お米 「雑穀米」

メニュー

[ 玄米ごはん ]

「発芽玄米

# 蒸しコースで調理



材料(4~5人分)

・もち米 3カップ	Ī
・あずき 1/3カップ( 50g )	l
・ごま塩適量	

・あずきの煮汁....... 120m (打ち水用)

打ち水は下表の量を3回に 分けて行います。

もち米の量	打ち水の量
1カップ	計60ml
2カップ	計90ml
3カップ	計120ml
4カップ	計150ml
5カップ	計180ml

前日の準備

あずきをたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。 再び水を加え、指でつぶせるくらいのかたさまで弱火で ゆっくり煮る。

の煮汁を別容器に移して冷まし、あずきはざるに 上げて、ぬれぶきんをかけておく。 もち米をとぎ、 の煮汁に水を足し

当日の準備

(4~4.5カップにして)もち米を一晩つけておく。 のつけ汁を別容器に移し、もち米はざるに上げて 水切りし、 のあずきを混ぜる。

水位線: <u>おかゆ全 0.5</u> 蒸し板をおき、 を入れて平らにする 水容器に水を入れ本体にセット

電流 4回押し、「蒸し」に合わせる

**※** し

蒸し時間を変更するときは **◆・**▶ で合わせる

蒸し時間:40分

2



沸騰して15分後(「25」を表示中)全体に打ち水をして混ぜる。

**4** さらに5分ごと(「20」「15」を表示中) 全体に打ち水をして、混ぜる。

5 3回目の打ち水後、蒸気が通りやすいよう はし等で4~5か所穴をあける。

ブザーが鳴ったらほぐし、ごま塩をかける。

お知らせ

蒸し時間に加えて、水が沸騰するまでの時間(約8~10分)がかかります。 表示部の時間は蒸気が出始めると減っていきます。 材料は1.8Lタイプ1回分の蒸し容量です。( )内は1.0Lタイプ1回分の容量です。

			「フ1回分の蒸し容量です。( ) 内		四万の谷里です。	
J	メニュー	材料	準備	水位線	コース設定(P.16)	蒸しあがったら
) 冒	下豚ともやしの蒸しもの」 1.8Lタイプ: 2 ~ 3人分 1.0Lタイプ: 1 ~ 2人分	豚ロース 薄切り肉 100g(50g) 酒 小さじ1/2) ・ もやし 100g(50g) かいわれ菜 適量	豚肉に酒で下味をつける もやしは洗って水けを切る もやしを深めの耐熱皿に広げ、 その上に豚肉を並べる 内釜に水を入れ、蒸し板を 置き、 の皿を置く		<b>素</b> ∪ <b>7</b> 蒸し時間:7分	かいわれ菜を適当に 切って盛りつける お好みでごまみそだ れやぽん酢をかける
		または、ぽん酢	小台品の小   小女			
	<ul> <li>茶わん蒸し」</li> <li>2人分)</li> <li>器は、炊飯器のふたを閉じることができる高さのものをお使いください</li> <li>(1.0Lタイプをお使いの場合は高さが6.2cm以下の器をお使いください)</li> <li>使用できる器の個数</li> <li>1.0L 1~3個1.8L 1~4個</li> </ul>	9 1 個 が 1 8 0 ml 間 卵の量の 3.5 倍料 しょうかんさ 1 / 4 みりかい 1 / 4 第 しょえん 話 いっさい 4 の 9 適尾 (生人かみ する) 4 は 大かまって 1 / 2 に 2 なり 1 / 2 に 2 本り で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か で 1 / 3 に か か で 1 / 3 に か か で 1 / 3 に か か で 1 / 3 に か か で 1 / 3 に か か で 1 / 3 に か か で 1 / 3 に か か で 1 / 3 に か か か か か か か か か か か か か か か か か か	だし汁に調味料を加えて冷まし、溶いた卵を混ぜ、こす 鶏肉を1ロ大に切り、しょうゆをかける エビは尾を残し、背わた、殻を取るしいたけを2つに切るかはにを5mmに切切んをがしたがである。 本はであるを持かにできるが入れ、を静かにアルミが入らないようが入らないようが入らないないないないないないないないないないないないないないないないなどで、変気になって、変にしている。 大容器の水で変にない、不要	おかゆ 全 0.5 水を入れてから 蒸し板を置く	素し時間:8分	そのまま約15分間蒸らす アルミ箔をはずし みつば、ゆずの皮 をのせる
	しゅうまい」	冷凍30個 (20個) ▶	内釜に水を入れ、蒸し板を 置き、しゅうまいを並べる 水容器の水 不要	######################################	<b>素</b> ∪ <b>5</b> 蒸し時間:15分	
ı	中華まんじゅう」	冷凍4個 (3個)	内釜に水を入れ、蒸し板を 置き、中華まんを並べる 水容器の水 不要		<b>素</b> ∪ <b>₹</b>	
	ふかしいも」	3 ~ 4本 (2 ~ 3本) いもは太さ約3 ~ 4cmのもので1本 約200g程度のも のを使う	内釜に水を入れ、蒸し板を 置き、さつまいもを並べる 水容器の水 不要		蒸し時間:30分 太めのものは5分程度、時間 を長めにしてください	
	ふかしごはん」	冷やごはん ▼ 茶わん 4 杯分 (3杯分)	内釜に水を入れ、蒸し板を 置く ごはんをほぐして蒸し板の 上に平らに広げる 水容器の水 不要		<b>*</b> し <b>、                                   </b>	

初めてお使いになるときも 洗ってからご使用ください。

> 炊込みごはんなど 調味料を使った ときは、すぐに!

取り外してから、スポンジを使い 所用洗剤(中性)で洗おう!



お願い、次のものは使わないでください。

洗ったあとは ➡







からぶきしておきます。

食器洗い乾燥機 / 食器乾燥器

ふた



本体・ふた

固く絞ったふきんで汚れをふき取る。

# 蒸気ふた





取り付け(取り外しと逆の手順で) 印を合わせてカチッと音がするまで右に回す。 ふたに押し込む。

ふたセンサー



# クリアフレーム

固く絞ったふきんでふく。

お願い

クリアフレーム内に水などを流し込んで 洗わないでください。

# ふたセンサー・釜底センサー

汚れたときは、中性洗剤を含ませたナイロ ンたわしで軽くみがき、固く絞ったふきん でふく。

お知らせ

汚れたまま使うと、熱の伝わりが悪く なり、うまくごはんが炊けません。

## 蒸気ふた取付部・ふた内面

蒸気ふたを取り外し、固く絞ったふきんでふく。 ふたパッキンも固く絞ったふきんでふく。

# ふた加熱板 取り外しば スチームパイ プ」より先にしてください。

「ウエ」 刻印文字側を ふたの溝に 合わせて ください。

取り外し 両側のつまみを持ち

取り付け 溝に合わせて、つまみ 手前に引っ張る。 部(両側)を「カチッ」と

> 音がするまでふた側に 押し込む。

お願い

調味料を使った場合(炊込みごはんや豆ごはん等)は すぐに洗ってください。においや場合によっては 腐敗やさびの原因になります。

# スチームパイプ

取り外し 手前に引いて取り外す。

スチームパイプ内部の お手入れは、水道水で 流し洗いしてください。

取り付け

(取り外しと 逆の手順で)

#### お願い

取り付けは「ふた加熱板」 よりも先にしてください。 パッキン (ゴム部分)を 引っ張らないでください。



# 水容器の挿入口

水容器の挿入口の内部は、水分をふき取り 米粒(ごはん粒)などを取り除く。 異物などが付着したまま使用すると水容器が こげたリスチームが出ないなど故障の原因に なります。

お手入れ

こんな表示が出たら(ブザーでお知らせします)

6 内釜の底やふた加熱板・ふたセンサーや釜底センサーに異物や汚 れがついていませんか?

異物や汚れを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。 水の量が多くありませんか?

「取消/切」ボタンを押してください。次に炊飯するときは、 水加減を少なめにしてください。 このエラー表示が出ると自動で保温にはなりませんので

「取消/切」ボタンを押して表示を消したあと、「スチーム保温」 ボタンを押してください。

96時間を超える保温をしていませんか? 「取消/切」ボタンを押してください。

ふたが開いていませんか?

ふたをきっちり閉めてください。 蒸気ふたが付いていますか? 蒸気ふたを取り付けてください。

紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、

おいしさは低下します(保温の場合は、ごはんが乾燥します) ふきこぼれることがあります。

炊きあがったあと、再度「U15」を表示することがあります。 このエラー表示が出ると自動で保温にならない場合があります ので、保温する場合は「取消/切」ボタンを押して表示を消した あと、蒸気ふたのセットを確認し、「スチーム保温」ボタンを 押してください。

蒸気ふたの中に、異物が入っていませんか? きれいに洗ってから取り付けてください。

電源から入る雑音の影響を受けています。 「取消/切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。

ふたの上にふきん等をかけて炊飯しませんでしたか?

ふきんを取り除き、「取消/切」ボタンを押してください。 炊飯中ふたの上にふきん等、蒸気の排出をふさぐようなものがあると 蒸気がこもり、ふた自体が高温となり異常を検知して表示をします。 異常検知すると通常の炊飯時間より長くなり、おいしさが低下します。 「取消/切」ボタンを押して表示を消すと、保温も切れます。

保温する場合は、「スチーム保温」ボタンを押してください。

水容器がセットされていますか?または外しませんでしたか? 水容器をセットして、メニュー選択からやり直してください。 保温は水容器がなくてもできますが、ごはんがふやけたり、 乾燥したりすることがあります。

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。

### 水容器

湯あかや、もらいさび(水中の鉄分が原因)が取れないときは、 クエン酸洗浄をします。

50 以上の湯を張る

洗浄用のクエン酸を入れて かき混ぜる

(約2g·小さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub>)

約1時間放置し、お湯を捨て 洗剤で洗う

湯あか(変色)がひどく、1回で取れないときは、繰り返し行って ください。

洗浄用クエン酸(食品衛生上無害)は市販品や 別売品(SAN-200/40g×5パック)をご利用ください。

#### お手入れ機能(炊飯直後の約30分間は使えません)

においが取れないとき、ふた加熱板や蒸気口の汚れが落ちにくいときにお使いください。

内釜の約8分目まで水を入れる 水容器を本体にセットし、ふたを閉める







メニュー:「お手入れ」を選ぶ



約45分後、ブザーが鳴ったら 取消



メニュー ◆ふつう 少量 早炊き 炊込み すしおかゆ お手入れ

冷めてから、お湯を捨てる

お知らせ

レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入れると効果的です。 においや汚れは完全に取れないことがあります。

# 故障かな?

Н	入了千八	→ 故障ではありません。サービスを依頼される前にご確認	ください
	症 状	ここを確認!	ペーシ
予約	予約したのに すぐ炊き 始める	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示です。再確認してください。 予約できる時間以上の設定をしましたか? 予約できる時間未満の設定で予約すると、すぐに炊飯が 始まります。	15
について	予約時刻に 炊けない	現在時刻表示は合っていますか? 24時間表示です。再確認してください。 「炊飯」ボタンを押しましたか? お米の種類により異なりますが、「白米」「無洗米」を予約炊飯すると、2時間未満の予約設定時間で約50分前、2時間以上の予約設定時間で約40分前から炊飯を開始します。	15 _ _
炊飯/保	炊飯時間が 長い	続けてごはんを炊くと、炊飯時間が長くなります。 (最大30分程度、長くなります。) 炊飯途中で残時間表示を止め、調整することがあります。 「U12」または「U19」を表示していませんか?	- - 27
	音がしている	「ブーン」音 熱を逃がすファンが回っている音です。 「ジィー」音 通電音です。 「シュー」音 蒸気が吹き出す音です。 「カチッカチッ」音 電子回路の動作音です。 「ゴー」音 水容器の水が沸騰し始めた音です。 「ブクブク」音 水容器の水が沸騰する音です。	- - - -
中	蒸気口以外 から蒸気が もれる	ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜 が変形したりしていると蒸気がもれ、ごはんが乾燥します。 ふた加熱板のつまみ部は、両側とも押し込まれていますか?	- 25
	ボタン操作が できない	各ランプが点灯していませんか? 炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。 「取消/切」ボタンを押してから行ってください。	_
そ	表示が消えた	リチウム電池が消耗しています。電源プラグをコンセント に差せば正常にご使用いただけますが、交換する場合は、 お買い上げの販売店または修理相談窓口へご相談ください。	_

電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることが

ありますが、IH(誘導加熱)方式固有のもので、故障では

ありません。

症状	ここを確認
- コース・ /	水容器の水位線まで水を入れましたか水の量によっては炊飯中に水が減りスま水容器に40 以上の水(湯)を入れませ水温が最初から高いとスチームが出なり炊飯後、水容器に残っている水を替えてして炊飯をしていませんか? 水温が高いとスチームが出ない場合がたびに水を入れ替えてください。
高温スチーム 炊飯ができない (スチームが 出ない)	高温スチームを使わないメニューで炊食 「早炊き」「すし」「おかゆ」は高温スチ
шжи)	保温を取り消したあとすぐに炊飯したり、炊水温が高いとスチームが出ない場合だたびに水を入れ替えてください。水容器に冷水を入れたあと、5分以上総
	炊飯中にふたを開けませんでしたか?
スチーム保温 ができない (スチームが 出ない)	ごはんの量が多くて(内釜の半分以上が目記 スチームを投入しない場合があります。 白米・無洗米・少量・早炊き以外のメニュー 炊飯のとき水容器の水位線まで水を入水の量によってはスチームが出ません。「スチーム保温なし」を設定しています表示部に「高温スチーム」を表示していてしたか?
スチーム再加熱	保温を切っていませんか? 24時間を超えて保温をしていませんか 24時間を超えると水容器に水があってごはんが冷たくないですか?(ブザー音: 50 以下のときは、できません。
ができない (スチームが 出ない)	炊飯のとき水容器の水位線まで水を入れ水の量によっては炊飯中に水が減りスチ 水容器に水が入っていますか?

ここを確認!	ページ
水容器の水位線まで水を入れましたか? 水の量によっては炊飯中に水が減りスチームが出ません。	15
水容器に40 以上の水(湯)を入れませんでしたか? 水温が最初から高いとスチームが出ない場合があります。	_
炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、水を継ぎ 足して炊飯をしていませんか?	_
水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯する たびに水を入れ替えてください。	
高温スチームを使わないメニューで炊飯していませんか? 「早炊き」「すし」「おかゆ」は高温スチームを使いません。	_
保温を取り消したあとすぐに炊飯したり、炊飯を続けてしていませんか? 水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯する たびに水を入れ替えてください。 水容器に冷水を入れたあと、5分以上経ってから炊飯してください。	_
か台間にないを入れたのと、3万以上経りとから从畝ひとくたとい。	

ごはんの量が多くて(内釜の半分以上が目安)室温が高いときは、 スチームを投入しない場合があります。 白米・無洗米・少量・早炊き以外のメニューで炊飯していませんか? 15 炊飯のとき水容器の水位線まで水を入れましたか? 水の量によってはスチームが出ません。 32 「スチーム保温なし」を設定していませんか? 表示部に「高温スチーム」を表示している間にふたを開けません 19 でしたか?

保温を切っていませんか? 24時間を超えて保温をしていませんか? 24時間を超えると水容器に水があってもスチームは出ません。 ごはんが冷たくないですか?(ブザー音が4回鳴ります) 50 以下のときは、できません。

15 炊飯のとき水容器の水位線まで水を入れましたか? 水の量によっては炊飯中に水が減りスチームが出ません。 水容器に水が入っていますか? 15 2回以上の再加熱をすると水が不足します。

再加熱中にふたを開けませんでしたか?

誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

電源プラグから

火花が飛んだ

故障かなる

# こんなときは

故障ではありません。 サービスを依頼される前にご確認ください。

#### 症状

#### 原因

やわらかい べたつく

洗米後にざる上げ放置していませんか? 水が多くないですか? お米が少なくないですか? 割れ米が多く混ざっていませんか? 予約炊飯するとごはんがやわらかめになります。 水加減を少なめにしてください。 アルカリイオン水 (pH9以上)を使っていませんか? pHを下げてください。 お湯で洗米していませんか? 規定量(ST10A: 0.5~1.5カップ ST18A:1~2.5カップ) 以上を「少量」で炊飯していませんか? 炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか? 新米を通常の水加減で炊飯していませんか? 水加減を少なめにしてください。 別容器で浸水したあと、「炊飯」ボタンを1回だけ押すと、ごはんが べたつくことがあります。 「炊飯」ボタンを2度押しして「浸し米」炊飯をしてださい。


# かたいぱさつく

水が少なくないですか? お米が多くないですか? 早炊きすると、ごはんがかたくなることがあります。 海外のミネラルウォーターなどの硬度の高い水を使っていませんか? 充分浸水せずに「浸し米」炊飯をしていませんか?

上記の症状(やわらかい・べたつく / かたい・ぱさつく)が改善されないときは、次の1つまたは2つを組み合わせて炊飯してください

高温スチームの強さを変えてみる

水加減を変えてみる



#### 症状

#### 原因

露がつく におう 黄ばむ 炊きあがったごはんをすぐにほぐしましたか?

保温中にごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか?

24時間以上保温していませんか?

冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか?

洗米・精米が不充分ではありませんか?

しゃもじを入れたまま保温していませんか?

炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。 内釜を念入りに洗ってください。

お米の種類により、炊きあがり後のごはんが黄色く見えることがあります。

こげる

洗米・精米が不充分ではありませんか? 割れ米が多く混ざっていませんか?

ふたセンサーや釜底センサーに異物がついていませんか?

内釜の底や本体内部に異物がついていませんか?

炊込みごはんなど調味料を入れて炊くと、おこげができやすくなります。

無洗米を炊くと、おこげができることがあります。

炊飯する前に軽く水洗いすると改善します。

底のうすいキツネ色のおこげは、故障ではありません。

乾燥する

24時間以上保温していませんか?

繰り返し再加熱をしていませんか?

蒸気ふたを正しく取り付けていますか?

ふたがしっかり閉まっていますか?

のり状になる

予約炊飯でお米を長時間浸水していませんか?

おかゆを保温していませんか?

うすい膜ができる

洗米を長くやりすぎて、お米が割れたりしていませんか? 充分洗米していますか?

(オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません)

ごはんが内釜に こびりつく

お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんやねばりのあるごはんはつきやすいことがあります。

保温の状態が気になるとき


- 露が多くつくとき
- ・ごはんの温度が低いとき
- ・保温中に沸騰音が気になるとき

ごはんのおこげが気になるとき、

精米度のばらつきでうまく炊けないときは、

下記の手順で設定を変更することができます。

(手順1・2・3・4 は、それぞれ16秒以内に完了してください。)



52

完了









お知らせ

もとに戻すときは、もう一度同じ操作をしてください。 16秒以上何も操作されないときは現在時刻表示に戻ります。

こんなときは

# 保証とアフターサービス (ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!

使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず 確かめ、お買い上げの販売店からお受け 取りください。よくお読みのあと、保存し てください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このスチームIHIジャー炊飯器の 補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有 しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

27~33ページに従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入ります が、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望 により修理させていただきます。 右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談 ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料は、診断・故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の点検 などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

は、お客様のご依頼により製品の ある場所へ技術者を派遣する場合 の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
製品名	スチーム[[日]ジャー炊飯器			
品番				
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、 お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への |対応や修理、その確認などのために利用し、そ の記録を残すことがあります。また、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や 正当な理由がある場合を除き、第三者に提供し ません。お問い合わせは、ご相談された窓口に ご連絡ください。

ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも http://panasonic.co.jp/cs/japan

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 79- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### ナショナル パナソニック 理 ご 相 談 窓 口

# ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	地	×		近畿地	区	
札.幃	札幌市厚別区厚別南		帯広市西20条北2丁目	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48		大和郡山市筒井町
10170	2丁目17-7	113,224	23-3	7445-	<b>3</b> (077)582-5021	73.20	800番地
<b>+</b> B111	<b>☎ (011)894-1251</b> 旭川市2条通16丁目	函館	☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗589番地241	京都	京都市伏見区竹田中川原町	  和歌山	☎ (0743)59-277 和歌山市中島499-1
/13/11	1166		(函館流通卸センター内)		71-4 <b>2</b> (075)672-9636	们和叫	<b>雷</b> (073)475-298
	<b>2</b> (0166)22-3011		<b>2</b> (0138)48-6631	大阪		兵庫	
	東北地	区			1-7 <b>1</b> (06)6359-6225		3丁目2-6 <b>否(078)272-664</b>
青森	東北地		仙台市宮城野区扇町				
月末木	364	占纵	7-4-18		中 国 地	区	
alum .	<b>1</b> (017)775-0326	. Liπ<	<b>1</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山市田中138-110 <b>否(086)242-623</b>
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 (050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目 1-75	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	広島市西区南観音8丁
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43		<b>23</b> (023)641-8100	,,,,	<b>2</b> (0859)34-2129	رسيحر	13-20
	<b>23</b> (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15	松江	松江市平成町182番地14	山口	☎ (082)295-501 山口県吉敷郡小郡町
			<b>1</b> (024)991-9300	出雲	<b>雷 (0852)23-1128</b> 出雲市渡橋町416	ЩЦ	下郷220-1
	首都圏	地	X	山云	图(0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-272
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂	浜田	浜田市下府町327-93		
185-1-	3-19	>1<>3<	2丁目26-17		<b>2</b> (0855)22-6629		
群馬	☎ (028)689-2555 前橋市箱田町325-1	<u>           </u>	<b>☎ (03)5477-9780</b> 甲府市宝1丁目4-13		四 国 地	区	
ロナルシ	<b>T</b> (027)254-2075	四末	<b>T</b> (055)222-5171	香川		高知	
茨城	つくば市筑穂3丁目	神奈川			<b>1</b> (087)868-6388		<b>1</b> (088)834-314
	15-3 <b>T</b> (029)864-8756		3-16 <b>(2)</b> (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町ハ 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目8-14		<b>T</b> (088)624-0253		<b>1</b> (089)905-754
	<b>1</b> (048)728-8960		<b>25</b> (025)286-0171		± 111 bit		
十葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5			4=177	九州地	区	
	<b>2</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48 <b>☎ (092)593-9036</b>	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎(096)367-606</b>
				佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	本渡市港町18-11
	中 部 地	区			八戸字上深町3044 <b>☎ (0952)26-9151</b>		<b>1</b> (0969)22-312
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	長崎市東町1949-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	<b>△ (0/0/200-0000)</b> 富山市根塚町1丁目1-4		<b>2</b> (052)819-0225	TCHO	<b>T</b> (095)830-1658		<b>T</b> (099)250-565
	<b>3</b> (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14	真山	<b>否 (058)278-6720</b> 高山市花岡町3丁目82	合心	<b>☎</b> (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		<b>25</b> (0997)53-510
三田文	☎ (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11	ПППП	<b>雷</b> (0577)33-0613	古呵	2099-2		
[文 <b>王</b> ]'	☎(0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神		<b>25</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目		421 <b>(059)255-1380</b>		沖 縄 地	区	
	3-22 <b>(054)287-9000</b>		(000,_000 1000	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-120
	(00 1/207 0000			7 1 11-13	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(000)011 12

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0106

34

保証とアフター

#### 仕様

J — _	お米	炊飯時間の目安 (約)	保温	予約	炊飯容量(カップ数)		
メニュー				(予約可能時間)	SR-ST10A	SR-ST18A	
	白米	(弱)34~46分		(51分前~)			
		(中)35~48分		(53分前~)	0.5~5.5カップ	1~10カップ	
		(強)36~50分		(55分前~)			
	無洗米	(弱)34~49分		(54分前~)			
ふつう		(中)35~50分		(55分前~)	0.5~5.5カップ	1~10カップ	
		(強)35~52分		(57分前~)			
	玄米	120分	×	(130分前~)	1~3カップ	1~7カップ	
	発芽玄米	50~70分	×	(60分前~)	0.5 ~ 4カップ	1~8カップ	
	雑穀米	48分	×	(60分前~)	0.5 ~ 4カップ	1~8カップ	
少量	白米・無洗米	32~46分		(51分前~)	0.5~1.5カップ	1~2.5カップ	
早炊き	白米・無洗米	20~32分		_	0.5~5.5カップ	1~10カップ	
炊込み	白米・無洗米	50~56分	×	_	1~4カップ	2~8カップ	
すし	白米・無洗米	46分		(60分前~)	1~5.5カップ	2~10カップ	
	白米・無洗米	50~65分		(70分前~)	(全) 0.5~1.5カップ	(全) 0.5 ~ 3カップ	
おかゆ	玄米	120~140分	×	(150分前~)	(5分)0.5~1カップ	(5分)0.5~2カップ	
	発芽玄米・雑穀米	50~65分		(70分前~)	・玄米は $(5分)$ 発芽玄米と雑穀米は $(全)$ をお使いください。		
炊きおこわ	白米・無洗米	50~56分	×	_	1~3カップ	2~6カップ	
蒸しおこわ		50~60分	×	_	1~3カップ	3~5カップ	

炊飯量が多いと炊飯時間が $2 \sim 3$ 分長くなることがあります。 (弱) 中) 強)は高温スチームの強さを表しています。

「×」印はおすすめできません。

		SR-ST10A	SR-ST18A			
電源		交流100V	50 / 60Hz			
消費電力(約)	炊飯時	1210W	1400W			
// // // // // // // // // // // // //	保温時	900W(安定時平均24W)	1100W (安定時平均28W)			
コート	での長さ	1.0 m				
質量	(約)	5.5kg	6.7kg			
大きさ(幅:	×奥行×高さ)	26.5 cm × 32.1 cm × 21.8 cm(44.7 cm)	29.1 cm × 34.7 cm × 25.0 cm( 50.5 cm			

消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。

安定時平均保温消費電力は室温20 の場合です。

電源が"切"の状態での消費電力は、約0.1Wです。(電源プラグを接続した状態)

( )はふたを開けたときの高さです。

この製品は、日本国内用に設計(電源周波数  $50\,\text{Hz}$  /  $60\,\text{Hz}$  の切替は不要)されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のスチーム IH ジャー炊飯器の点検を!



こんな症状は ありませんか ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。 炊飯中、底部のファンが回っていない。 その他の異状や故障がある。 このような症状のときは、事 故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売 店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です)

お買い上げ日 年 月 日 品番 販売店名 (数)

#### 松下電器産業株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

RZ19-A431 S0506K2056